

70W 150MM ELEKTROMOS POLÍROZÓ



FIGYELMEZTETÉS:

Olvassa el és értelmezze az összes utasítást.

Az alábbi felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérüléseket okozhat.

A termék részei

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Frottír polírsapka | 4 Ki / Be kapcsoló gomb |
| 2 Szintetikus gyapjú polírsapka | 5 Fogantyú |
| 3 Polírozó szivacs | 6 Hálózati kábel |



Üzemeltetési útmutató

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a gépjármű és a munkaterület száraz és tiszta!

- Óvatosan helyezze a frottír polírsapkát **1** a polírozó szivacsra **3**.
- Körülbelül egy evőkanálnyi polírozó anyagot egyenletesen kenjen fel a polírsapka egész területére. A polírozó anyagot ne használja közvetlenül a gépjárműn. Az első folyamat során egy átlagos autónak körülbelül az 1/3-át fedi be a paszta. A második és a harmadik folyamat során ismételje meg a fentieket. Újratöltésnél a szivacs nem fog ugyanannyi pasztát felszívni.
- A készüléket ki és be kapcsolni **4** kizárólag csak a gépjárműnek tartva szabad.
- A hálózati kábelt **6** a vállunkon átdobva tartsuk és a folyamatot a laposabb területeken (motorháztető, tető, csomagtaró fedél) kezdjük el. Hosszú, gyors, folyamsamos keresztirányú mozdulatokkal fedjük le a területeket. Ne nyomjuk erősen az autóra a polírozó készüléket.

5. A kisebb területeken dolgozzon következőként (ajtók stb.): A hálózati kábelt **6** mindig tartsuk a vállunkon vagy ha vertikális felületen dolgozunk akkor a földre lógva győződjön meg róla, hogy ne kerüljön a mozgó fej közelébe. A nehezen elérhető területeken (ablaktörlő lapát stb.) vegye le a polírsapkát és kézzel törölje át őket.
6. Végül, vegye le a frottír polírsapkát **1** és helyezze a szintetikus gyapjú polírsapkát **2** a polírozó szivacsra **3** és ismételje meg a folyamatokat.

Paraméterek

Feszültség :	220 - 240 V ~ 50/60Hz
Fordulatszám :	3500 rpm
Teljesítmény :	70 W
Átmérő :	150 mm
Kábel hosszúság :	2 m

Figyelmeztetés

1. Ne engedje, hogy gyermek használja a készüléket. idegenekeket tartsa távol a munkaterülettől.
2. Ügyeljen, hogy a kábel ne kerüljön a mozgó alkatrészek közelébe.
3. Ne használja a készüléket nedves/vizes területeken. Kizárólag jó fényviszonyok között dolgozzon. Ne használja gyúlékony gázok vagy folyadékok közelében. A munkaterület legyen akadálymentes.
4. A készülék használatához használjon biztonsági szemüveget. Hosszú haj esetén legyen felkötve. Használjon fülvédőt. A mozgó alkatrészekről haját tartsa távol.
5. Ne viseljen bő ruhákat és ékszereket.
6. A készüléket tárolja száraz, gyermekek számára nehezen elérhető helyen.
7. A készüléket kizárólag polírozó munkára használja.
8. Ügyeljen a hálózati kábel épségére. Soha ne hordozza a készüléket kábelénél fogva és ne tépje ki az aljzatból. Tartsa távol a kábelt hőtől és éles szélektől.
9. Ellenőrizze minden használat előtt, hogy a kábel és a készülék sérülésmentes.
10. A jobb és biztonságosabb teljesítmény érdekében cseréljen le a cserélhető alkatrészeket mielőtt teljesen elhasználódnak.
11. Tartsa a fogantyút mindig szárazon és tisztán.
12. A készülék legyen kihúzva, ha nincs használatban, vagy polírsapka cserénél.
13. A ki/be kapcsoló gomb **4** mindig legyen kikapcsolva mielőtt kihúzzuk a készüléket.

Fontos megjegyzések

A készülék mindig legyen áramtalanítva mielőtt bármilyen javítást végzünk rajta.

Használat előtt minden esetben ellenőrizzük le a polírsapkák ① ② tisztaságát, mivel ha porral vagy kavicszal szennyezettek, akkor az felsértheti az autó fényezését. Ha nem használja a polírsapkákat akkor tartsa lefedve őket.

Ne használja a készüléket esőben vagy párás időben.

A gépjárműje polírozás ELŐTT legyen mindig lemosva.

Tisztítási utasítások

1. A polírsapkákat hideg vízben, kevés mosószerrel moshatóak, de hosszabb élettartam érdekében kézzel való mosás és szárítás ajánlott.
2. A polírozó szivacs minősége megőrzése érdekében ne tárolja a polírozó szivacsán.
3. Használat után mindig vegye le a polírsapkákat, így azok kiszáradnak így megőrzik formájukat.
4. A készüléket ne nyomja rá a gépjárműre. A gyorsabb és szebb munka érdekében csak tartsa szilárdan a polírozót.
5. Ne adagolja túl a polírozó folyadékot.
Ha a polírsapka gyakran lejön munka közben akkor túl sok a polírozó folyadék.
6. A készülék tisztítására enyhén nedves és szappanos szivacsot használjunk.
Kerüljük a készülék folyadékkal való érintkezését.

