

GÁZPERZSELŐ



FIGYELMEZTETÉS

A készülék csak szabadterben, vagy jól szellőző csarnokban használható. Győződjön meg róla, hogy szorosan csatlakozik tömlőbilincsek segítségével, és megfelelő-e az állapota annak a tömlőnek, ami összeköti a perzselőt a gázpalackkal. A készülékhez kizárólag olyan tömlőt lehet használni, ami ellen tud állni a magas nyomásnak. A készüléket használat előtt minden alkalommal tesztelje le. Ne rángassa a tömlőt, ha az már csatlakoztatva van a gázpalackhoz. Ellenőrizze a tömlő állapotát minden használat előtt. Cserélje le a tömlőt, ha az sérült, vagy túlhevült. Cserélje le a tömlőt, ha a szavatossági ideje lejárt. A készüléket kizárólag hozzáértő szakember szerelheti, eredeti alkatrészekkel.

ISMERTETŐ

A készüléket bután (G30) gázzal, vagy propán (LPG) gázzal lehet használni. A legjobb eredmény eléréséhez propán gáz ajánlott. A tömlő ami összeköti a perzselőt a gázpalackkal kizárólag az előírásoknak megfelelő lehet.

BEGYÚJTÁS

Nyissa meg a gázpalack csapját és lassan tekerje el a perzselőn a szabályozót. Győződjön meg róla, hogy minden esetben egy hosszított végű öngyújtóval gyújtja be a gázperzselőt, a sérülések elkerülése végett.

HASZNÁLAT

A láng erősségét a készüléken található szabályzóval lehet állítani.

KARBANTARTÁS

Gázok használata lerakódásokkal jár ezért a készüléket rendszeresen ki kell tisztítani. Tisztításhoz távolítsuk el az adagolót és a fejet, majd mossuk át benzinnel vagy egy nagyon vékony huzallal. Győződjön meg róla, hogy az adagolót nem tágtja ki tisztítás közben.

